

ÍRÓGÉPBOLT

TECHNIKAI ÉS KEZELÉSI INFORMÁCIÓK AZ ÍRÓGÉP MŰKÖDÉSÉRŐL

OLYMPIA CARRERA DE LUX MD FUNKCIÓS BILLENTYŰZETE

	1 = Margó felszabadító		42 = Nagybetű (Bal Shift)
CODE +	1 = Másodlagos billentyűzet	CODE +	47 = Központosító be/ki
CODE +	2 = Caps Lock be/ki		53 = Nagybetű (Jobb shift)
CODE +	3 = Szimpla sortávolság		54 = Fél sorral lentebb
CODE +	4 = Másfeles sortávolság	CODE +	54 = Alsó index
CODE +	5 = Dupla sortávolság		55 = LED: Gép/Shift be/ki
CODE +	6 = 10-es betűköz		56 = Bal margó beállító
CODE +	7 = 12-es betűköz		57 = Jobb margó beállító
CODE +	8 = 15-ös betűköz		58 = CODE gomb
CODE +	9 = Folyamatos aláhúzás		59 = Szóköz
CODE +	10 = Szavankénti aláhúzás		60 = Törlőbillentyű
CODE +	11 = Vastag betűk be/ki	CODE +	60 = Szótörlés
CODE +	12 = Védett elválasztójel		61 = Gyors visszatérés
CODE +	13 = Fél lépés balra		62 = TAB poz. Beállítás
	14 = Visszaléptető billentyű	CODE +	62 = TAB poz. Törlés
	15 = Írófej bal margóhoz áll		63 = Fél sorral feljebb
CODE +	15 = Francia bekezdés be/ki	CODE +	63 = Felső index
	16 = Tab. Pozíció beállítása		
CODE +	16 = Decimális tabulátor		
	29 = Sorváltó billentyű		
CODE +	29 = Automatikus sorváltás		

GENSYS

QUICK SERVICE
SUPPORT

GENSYS[®]
SERVICE PARTNER