





www.irogepbolt.hu

Végmargó feloldó billentyű jelzései, és használata


A mechanikus írógépeken egyes funkciós jelzések eltérőek lehetnek. Általában ezek a márka sajátos jelei. Az ábrán a táskairógépek végmargó feloldó billentyűzet jelzéseit találjuk. A végmargó feladata, hogy a beállított sorvégek előtt 3-5 karakterrel előbb csengetéssel jelezze a sor végét. Ilyenkor az írást blokkolja a gép. Ha szükséges lenne a nyelvhelyesség miatt leírunk néhány betűt, a **végmargó feloldó billentyű** megnyomásával csak az adott sorban tovább gépelhetünk, egész az íróhenger végéig.




Erika
Optima
Maritsa
ABC



Olympia
UNIS
Royal
Silver Reed



Consul
Facit
Brother
Messa



Panascript
Herbros



Rheinmetall